

D Serie

BADCE0200-0312

Betriebsanleitung

Betriebsanleitung D Serie

Index



	ndex Allgemeine Hinweise	04
2	Typenbezeichnung	05
	2.1 Detaillierte Typenbezeichnung	05
	2.2 Namenschild, Typenbezeichnung	06
3	Stückliste von Standardgetriebe	07
	3.1 D00 Typen	07
	3.2 D01 Typen	08
	3.3 D02 Typen	19
	3.4 D03 Typen	10
	3.5 D0S Typen	11
	3.6 D0E Typen	12
	3.7 D4 Serie, Zusatzstufe für 4 stufiges Getriebe	13
	3.8 D Serie, 5 und 6 stufiges Getriebe	15
	3.9 D Serie, Motorflansch für direkte Motorverbindung	15
	3.10 DN, DVTyp; B5, B14 Motorflansch	15
	3.11 DT Typen, Eingangsgehäuse mit Wälzlager und Vollwelle	16
4	Sicherheit	18
Ī		
	4.1 Wichtiger Hinweis	18
	4.2 Ungeeigneter Gebrauch	18
	4.3 Sicherheitshinweise	19
	4.3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	19
	4.3.1.1 Arbeit an den Getrieben	
	4.3.1.2 Während des Betriebes	
	4.3.1.3 Instandhaltung	19
	4.3.1.4 Schmierung	19
	4.3.1.5 Umgebungsbedingungen4.4 Anzugsmomente der Schrauben	າອ ດດ
	4.4 Anzugsmomente der Schrauben	20 20
	4.5.1 Geeignete Löschmittel, Sicherheitsausrüstung	20 20
	4.5.2 Ungeeignete Löschmittel	20
	4.3.2 Origeoignete Losoinnittei	∠∪
5	Allgemeine Überprüfungen vor Montagebeginn	21
	5.1 Transport	21
	5.2 Lagerung	22
6	Getriebemontage	23
	6.1 Vor Montagebeginn	∠3
	6.2 Überprüfen von Umgehungstemperatur	∠১
	6.3 Überprüfen von Umgebungstemperatur	23 മമ
	6.5 Liberprüfe die Montagenosition	20 ລຣ
	6.5 Überprüfe die Montageposition	20 26
	6.7 Übernrüfen der Ölfüllmenge	20 26
	6.7 Überprüfen der Ölfüllmenge	26
	6.9 Schutz vor abrasiver Umgebung	26
	6.9 Schutz vor abrasiver Umgebung6.10 Zugänglichkeit der Öleinfüll- Ölstands und Ölauslassschrauben	27

Betriebsanleitung D Serie Index



7 Mechanische Installation	27
7.1 Montage von Kundenwelle mit Kanten 7.2 Montage von Kundenwelle ohne Kanten 7.3 Ausbau von Kundenwelle mit Kante 7.4 Ausbau von Kundenwelle ohne Kante 7.5 Anziehdrehmomente von Welle 7.6 Empfohlene Wellenabmessungen und Zubehör 7.7 Anbau von Kundenwelle mit Schrumpfscheibe 7.8 Ausbau von Kundenwelle mit Schrumpfscheibe 7.9 Montage von Getriebe mit Drehmomentstütze 7.10 Installation von Abtriebswelle 7.11 Abtriebswelle richtig positionieren 7.12 Kupplungsmontage	29 30 31 32 34 36 37 40
8 Wartung	42
9 Schmierung	43
9.1 Öltypen	43 44
10 Anleitung für Fehlerbehebung	48
11 Entsorgung	51
11.1 Entsorgung von Öl	51
12 Anhang	52
12.1 Garantiebedingungen 12.2 Warranty Declaration	53 54
12.3 Kontakt für Service	55

Betriebsanleitung D Serie

Allgemeine Hinweise



1 -Allgemeine Hinweise

Achten Sie auf folgende Sicherheits- und Warnhinweise.



Elektrischer Gefahrenbereich



Mechanischer Gefahrenbereich.



Wahrscheinlicher Gefahrenbereich. Geringer Verletzungsgefahr.



Zerstörungsgefahr; Kann Getriebe- und / oder andere Komponenten zerstören.



Wichtige Information



EC Maschinenrichtlinie:

Nach EC Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, ist die Getriebe keine selbst funktionierende Maschine aber ein Teil von einer Maschine. Darum ist es nach dieser Richtlinie verboten die Getriebe auf einer Maschine zu montieren oder zusammen im Betrieb zu setzen die keine EC Konformität haben.

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten

- Störungsfreien Betriebe
- Erfüllung die Rechte von Garantieanspruch

Die Betriebsanleitung soll in unmittelbarer Nähe des Getriebemotors aufbewahrt werden. Soll verfügbar bei Bedarf sein.

Die Betriebsanleitung ist für die B-Serie geschrieben und ist nur für diese Serie anwendbar. Sollte andere Getriebemotoren verwendet werden, fragen Sie bitte YILMAZ REDUKTOR nach der entsprechenden Betriebsanleitung.

Die Betriebsanleitung ist nur für Getriebe von Serienproduktion verwendbar. Für Sonderausführungen, und modifizierte Getriebe nehmen Sie bitte Kontakt mit YILMAZ REDUKTOR auf.

Die Betriebsanleitung ist nicht für nach 94/9/EC betriebene Getriebe. Bitte Rücksprache mit YILMAZ REDUKTOR für Getriebe die nach 94/9/EC Betrieben werden sollen.

Betriebsanleitung D Serie

Typenbezeichnung




2 -Typenbezeichnung

2.1- Detaillierte Typenbezeichnung



Detaillierter Bestellkode der D Serie.

(Diese Beschreibung weicht von der Namenschildbeschreibung ab.)



Betriebsanleitung

D Serie

Typenbezeichnung



2.2- Namenschild, Typenbezeichnung



Beschreibung von Namenschild ist anderes Form von der detaillierten Typenbezeichnung.

Beispiel für Namenschild von D Serie;

YILMAZ REDÜKTÖR www.yr.com.tr MADE IN TURKEY				
Type: DR473.03-90L/4				
Serial N.: 100524545				
Power: 1.5 kW Ratio: 11	6,6			
Speed: 12 rpm. M. Pos.:	M1			
Oil: ISO VG320 Oil Qty:	6.4 t.			

Abkürzung:

Serial N.: Seriennummer M.Pos.: Montageposition

Typenbezeichnung;

DR- Mit Motor

DT- Mit Eingangswelle

DV- Mit Motor and IEC Flansch

DN- Ohne Motor und mit IEC Flansch


Betriebsanleitung D Serie

Stückliste



3- Stückliste von Standardgetriebe

3.1- D..00... Typen für 2 und 3 stufiges Getriebe






Die Teile von Getriebe können für spezielle Anwendungen verschieden sein.

1- Gewindeschraube	9- Wälzlager	17- Dichtung	25- Zahnrad	33- Wälzlager
2- Gehäuse	10- Hohlwelle	18- Verschlusskappe	26- Hülse	34- Sicherungsring
3- Verschluss	11- Passfeder	19- Sicherungsring	27- Wälzlager	35- Verschlusskappe
4- Deckel	12- Zahnrad	20- Abstandsring	28- Hülse	
5- Abstandsring	13- Hülse	21- Abstandsring	29- Wälzlager	
6- Dichtung	14- Wälzlager	22- Wälzlager	30- Zahnrad	
7- Sicherungsring	15- Abstandsring	23- Zahnwelle	31- Passfeder	
8- Hülse	16- Sicherungsring	24- Passfeder	32- Zahnwelle	

Stückliste



3.2- D..01... Typen für 2 und 3 stufiges Getriebe






Die Teile von Getriebe können für spezielle Anwendungen verschieden sein.

1- Gewindeschraube	9- Wälzlager	17- Sicherungsring	25- Passfeder	33- Zahnwelle
2- Gehäuse	10- Abtriebswelle	18- Dichtung	26- Zahnrad	34- Wälzlager
3- Verschluss	11- Passfeder	19- Verschlusskappe	27- Hülse	35- Sicherungsring
4- Deckel	12- Passfeder	20- Sicherungsring	28- Wälzlager	36- Verschlusskappe
5- Schraube	13- Zahnrad	21- Abstandsring	29- Hülse	
6- Dichtung	14- Abstandsring	22- Abstandsring	30- Wälzlager	
7- Sicherungsring	15- Wälzlager	23- Wälzlager	31- Zahnrad	
8- Wälzlager	16- Abstandsring	24- Zahnwelle	32- Passfeder	










Die Teile von Getriebe können für spezielle Anwendungen verschieden sein.

		Y	i	
1- Gewindeschraube	10- Vollwelle	19- Flansch	28- Zahnrad	37- Sicherungsrings
2- Gehäuse	11- Passfeder	20- Schraube	29- Hülse	38- Verschlusskappe
3- Verschluss	12- Passfeder	21- Verschlusskappe	30- Wälzlager	
4- Deckel	13- Zahnrad	22- Sicherungsring	31- Hülse	
5- Schraube	14- Abstandsring	23- Abstandsring	32- Wälzlager	
6- Dichtung	15- Wälzlager	24- Abstandsring	33- Zahnrad	
7- Sicherungsring	16- Abstandsring	25- Wälzlager	34- Passfeder	
8- Abstandsring	17- Sicherungsring	26- Zahnwelle	35- Zahnwelle	
9- Wälzlager	18- Dichtung	27- Passfeder	36- Wälzlager	








Die Teile von Getriebe können für spezielle Anwendungen verschieden sein.

1- Gewindeschraube	9- Wälzlager	17- Dichtung	25- Zahnwelle	33- Passfeder
2- Gehäuse	10- Abtriebshohlwelle	18- Flansch	26- Passfeder	34- Zahnrad
3- Verschluss	11- Passfeder	19- Schraube	27- Zahnrad	35- Wälzlager
4- Deckel	12- Zahnrad	20- Verschlusskappe	28- Hülse	36- Sicherungsring
5- Schraube	13- Abstandsring	21- Sicherungsring	29- Wälzlager	37- Verschlusskappe
6- Dichtung	14- Wälzlager	22- Abstandsring	30- Hülse	
7- Sicherungsring	15- Abstandsring	23- Abstandsring	31- Wälzlager	
8- Abstandsring	16- Sicherungsring	24- Wälzlager	32- Zahnrad	



3.5- D...0S... Typen für 2 und 3 stufiges Getriebe






Die Teile von Getriebe können für spezielle Anwendungen verschieden sein.

1- Gewindeschraube	9- Abstandsring	17- Sicherungsring	25- Passfeder	33- Zahnwelle
2- Schrumpfscheibe	10- Wälzlager	18- Dichtung	26- Zahnrad	34- Wälzlager
3- Gehäuse	11- Abtriebswelle	19- Verschlusskappe	27- Hülse	35- Sicherungsring
4- Verschluss	12- Passfeder	20- Sicherungsring	28- Wälzlager	36- Verschlusskappe
5- Deckel	13- Zahnrad	21- Abstandsring	29- Hülse	
6- Schraube	14- Abstandsring	22- Abstandsring	30- Wälzlager	
7- Dichtung	15- Wälzlager	23- Wälzlager	31- Zahnrad	
8- Sicherungsring	16- Abstandsring	24- Zahnwelle	32- Passfeder	

Stückliste



3.6- D...0E... Typen für 2 und 3 stufiges Getriebe






Die Teile von Getriebe können für spezielle Anwendungen verschieden sein.

1- Sicherungsring	5- Extruder-Ausgang	9- Passfeder
2- Abstandsring	6- Schraube	10- Abtriebshohlwelle
3- Flansch	7- Dichtung	11- Abstandsring
4- Schraube	8- Wälzlager	12- Dichtung



3.7- D..4 Serie, Zusatzstufe für 4 stufiges Getriebe






Die Teile von Getriebe können für spezielle Anwendungen verschieden sein.

1- Sicherungsrings	6- Sicherungsrings	11- Passfeder
2- Wälzlager	7- Welle	12- Passfeder
3- Zahnrad	8- Dichtung	13- Mutter
4- Verschluss	9- Zahnrad	14- Zusatzgehäuse
5- Wälzlager	10- Sicherungsrings	15- Gewindeschraube



3.8- D Serie, 5 und 6 stufiges Getriebe

2 und 3 stufiger N Typ sind Zusatzgehäuse für 5 und 6 Stufen von D Serie





Die Teile von Getriebe können für spezielle Anwendungen verschieden sein.


1- Gehäuse	9- Zahnwelle	17- Passfeder	25- Deckel	33- Verschluss
2- Verschluss	10- Wälzlager	18- Dichtung	26- Sicherungsrings	34- Schraube
3- Sicherungsrings	11- Sicherungsrings	19- Sicherungsrings	27- Wälzlager	35- Augenschraube
4- Wälzlager	12- Deckel	20- Wälzlager	28- Zahnwelle	36- Verschluss
5- Hülse	13- Abtriebsflansch	21- Hülse	29- Passfeder	37- Oberer Deckel
6- Zahnrad	14- Schraube	22- Zahnrad	30- Zahnrad	38- Gewindeschraube
7- Wälzlager	15- Passfeder	23- Wälzlager	31- Wälzlager	
8- Passfeder	16- Abtriebswelle	24- Sicherungsrings	32- Sicherungsrings	



3.9- D Serie, Motorflansch für direkte Motorverbindung


Stückliste

1- Welle	6- Passfeder
2- Sicherungsrings	7- Zahnrad
3- Wälzlager	8- Sicherungsrings
4- Sicherungsrings	9- Mutter
5- Flansch	10- Passfeder



3.10- DN..., DV...Typ; B5, B14 Motorflansch


1- Welle	6- Dichtung
2- Sicherungsrings	7- Zahnrad
3- Wälzlager	8- Sicherungsrings
4- Sicherungsrings	9- Mutter
5- B5 / B14 Flansch	10- Passfeder





3.11- DT... Typen, Eingangsgehäuse mit Wälzlager und Vollwelle

1- Dichtung	7- Sicherungsrings
2- Mutter	8- Zahnrad
3- Flansch	9- Sicherungsrings
4- Welle	10- Passfeder
5- Wälzlager	11- Passfeder
6- Wälzlager	



Betriebsanleitung D Serie Sicherheit



4- Sicherheit

4.1- Wichtiger Hinweis

Diese Getriebe werden für den Industriegebrauch hergestellt. Wir verweisen hier auf die Katalogangaben der maximal übertragbaren Drehmomente und Drehzahlen.

Die wichtigsten . Getriebedaten finden Sie auf dem Getriebetypenschild. Aber die kompletten Daten finden Sie in unserem Produktkatalog. Die Mutterzung unserer Produkte über den zulässigen Werte lässt die Garantie / Herstellererklärung entfallen und YILMAZ übernimmt keine Verantwortung.

Die Getriebe sind für den industriellen Gebrauch bestimmt und sollen nur in Übereinstimmung mit den zulässigen Katalogwerten eingesetzt werden. Diese entsprechen dem Applikationsstandard und Vorschriften und unterliegen den Anforderungen der Norm 2006/42/EC.

Die Getriebemotoren müssen nach den Katalog-Richtlinien in Betrieb genommen, gewartet und betrieben werden. Die Getriebe unterliegen der Richtlinie 2006/42/EC.



<u>Motormontage und oder Betrieb ist nur erlaubt , wenn die zulässigen Katalogwerte, bzw.</u>
<u>Typenschildangaben nicht überschritten werden.</u>

<u>Bei Frequenzumrichterbetrieb kann der Drehzahlbereich auf dem Typenschild eingetragen werden. Die Angaben sind bei Auftragerteilung mitzuteilen.</u>

Ohne Mitteilung wird nur eine Festdrehzahl auf dem Typenschild eingetragen, eine nachträgliche Drehzahländerung ist nicht erlaubt.

<u>Der Drehstrommotor und Frequenzumrichter müssen der Richtlinie 2006/42/EC entsprechen.</u>



Sollten die Getriebe mit einem Drehzahlregler betrieben werden, muss dies bei der Auftragforderung oder Auftragsvergabe mitgeteilt werden. Der zulässige maximale und minimale Drehzahlbereich wird auf dem Typenschild eingetragen. Sollte keine Mitteilung bei Auftrag erfolgen, wird das Getriebe mit einer Festdrehzahl geliefert, nur diese Drehzahl ist zulässig. Sollten die Getriebe mit einem Riementrieb / Kupplung / Kettentrieb etc. betrieben werden, sind wieder nur die Daten auf dem Typenschild / Katalogwerte erlaubt. Abweichende Drehzahlen, höhere Motorleistungen, höhere Radial- Axiallasten usw. sind nicht zulässig. Die Umgebungstemperatur darf zwischen +5 + 40°C liegen, abrasives Medium muss von den Dichtungen und Lackierung fern gehalten werden.



<u>Bei abweichenden Betriebsbedingungen muss YILMAZ vor Auftragserteilung informiert werden.</u>



<u>Die Getriebeinstandhaltung (Ölwechsel / Überprüfung) soll in Anlehnung an dieser</u> <u>Betriebsanleitung durchgeführt werden</u>

4.2- Ungeeigneter Gebrauch

Jeder Gebrauch wann die Grenzdaten (Katalog oder Typenschild) überschritten werden, insbesondere höhere Drehmomente oder Drehzahlen, die nicht der Vorschrift entsprechen, sind nicht zulässig. Betrieb der Getriebemotoren ist verboten, wenn:

- die Montage / Installation nicht der Betriebsanleitung entspricht
- der Getriebemotor sehr verschmutzt ist;
- ohne Ölschmierung gefahren wird
- die Betriebsdaten die zulässigen Katalogdaten überschreiten



4.3- Sicherheitshinweise

4.3.1- Allgemeine Sicherheitshinweise

\triangle

4.3.1.1- Arbeit an den Getrieben

 Unfachlich ausgeführte Arbeiten können zu Schäden oder Zerstörungen führen Stellen Sie sicher, dass die Getriebe nur von ausgebildeten Personal montiert und gewartet werden



- <u>Fremde Teilchen in der Luft können zu ernsthafte Schädigungen führen</u> Bevor Sie den Getriebe in Betrieb setzen, überprüfen Sie die Umgebungsluft auf Verunreinigungen



4.3.1.2- Während des Betriebes

- Berühren heißer Oberfläche kann zu Körperverletzungen führen

Berühren Sie nicht das Getriebe, wenn die Betriebstemperatur hoch ist, oder Mutterzen sie passende Sicherheitszubehör, z.B. Handschuhe.



-Drehende Maschinenteile können zu Schäden führen.

Halte genügend Abstand und montiere, einen Schutz vor den rotierenden Maschinenteile. Beachten Sie die Norm EN 349+A1 - EN13857.



4.3.1.3- Instandhaltung

-<u>Ein unabsichtlicher Start während Instandhaltungsarbeiten kann zu schlimme Unfälle</u> führen.



Stellen Sie sicher, dass kein Start während Wartung Arbeiten durchgeführt werden kann.

- Gerade eine kurzzeitiger Betrieb während der Instandhaltungsarbeiten kann zu Unfällen führen.

Stellen Sie sicher, dass allen Sicherheitseinrichtungen montiert sind und funktionieren.



4.3.1.4- Schmierung

Längerer intensiver Kontakt mit Öl kann zu Hautirritationen führen
 Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Öl, und reinigen sie die Haut gründlich vom Öl.




- Heißes Öl kann zu Verbrennungen führen.

Vermeiden Sie bei Ölwechsel Kontakt mit dem heißen Öl.



4.3.1.5-Umgebungsbedingungen

- Standard Getriebe arbeiten bei einer Umgebungstemperatur zwischen +5 bis +40 °C, falls keine besondere Bedingungen genannt sind.





- <u>Sollten die Getriebe im Freien eingesetzt werden, sind diese vor Regen, Schnee und Staub zu schützen. Eindringen von Schmutzpartikel über den Dichtring kann zu Schäden führen. Beachten Sie die Richtlinien für Außenaufstellung EN12100:2010.</u>

Betriebsanleitung D Serie Sicherheit



4.4- Anzugsmomente der Schrauben

Alle Schraubenverbindungen sind für ein bestimmtes Anzugsmoment vorgesehen, sie sind nach der unten genannter Tabelle anzuziehen.

Schraube	Klasse	Anziehungsmoment (Nm)
M8	8.8	15
M10	8.8	20
M12	8.8	20
M16	8.8	40
M20	8.8	80
M24	8.8	200

4.5- Im Brandfall

Die Getriebe selber sind nicht brennbar. Aber gewöhnlich enthalten Sie synthetisches Öl oder Mineralöl.

Bitte achten Sie darauf, dass die Getriebe in keiner brennenden Umgebung eingesetzt werden soll. Bei außergewöhnlich hohen Umgebungstemperaturen über 350 °C kann es zur Verdampfung und Verpuffung des Öles kommen.

4.5.1- Geeignete Löschmittel, Sicherheitsausrüstung



Immer geeignete Löschmittel verwenden. Sicherheitsmittel wie Kohlendioxid, Pulver, Schaum, Nebel soll leicht zugänglich für alle Getriebe sein.

- Hohe Temperaturen verursachen reizbaren Dampf. Verwenden Sie Sicherheits-Lüftereinrichtungen



4.5.2- Ungeeignete Löschmittel

Löschen Sie niemals mit Wasser.

Betriebsanleitung

D Serie Sicherheit



5 - Allgemeine Überprüfungen vor Montagebeginn



Bei Mutterzung des Getriebes gelten auch die Vorschriften des Motorherstellers.

Vor Montage des Getriebes bitte auf vollständige Lieferung überprüfen, sowie auf Transportschaden achten. Folgende Punkte vor Montagebeginn kontrollieren:

- Ihnen liegt die korrekte Montageanleitung bei.
- Das Getriebe und Zubehör ist ohne Transportschaden
- Das Getriebe wurde korrekt gemäß dieser Betriebsanleitung gelagert
- Sie haben aktuellster Katalog oder sie haben Zugang zu unserer Internetseite

5.1 - Transport

Bei der Anlieferung des Getriebes sicherstellen, dass die Lieferung mit dem Kaufvertrag übereinstimmt und dass keine Schäden vorliegen. Bei vorliegenden Transportschaden melden. Sie dies umgehend der Speditionsgesellschaft und informieren Sie uns über den Schaden.



Zum Heben der Getriebe Mutterzen Sie die Augenschrauben. Sie sind nur für das Getriebegewicht ausgelegt.

Hängen Sie keine Zusatzlasten am Getriebe. Mutterzen Sie geeignete Hebezeuge Die Getriebegewichte finden Sie im Produktkatalog.




Beim Heben nicht in der Nähe, bzw. unterhalb des Getriebes stehen. Versagen des Hebezeugs kann zu Körperverletzungen und Sachschäden führen



Fallende Teile oder harte Gegenstände können zu Getriebeschäden führen. Nur geeignete Hebezeuge und Sichheitszübehör Mutterzen. Das Getriebe sorgfältig handeln und langsam platzieren.

Möglichkeit zum Heben und Tragen wurden auf der folgenden Abbildung dargestellt.



Betriebsanleitung D Serie Überprüfung



5.2- Lagerung

Bei Lagerung der Getriebe bis 3 Jahre bitte folgende Punkte beachten;

Mit Verpackung;

-Die bearbeiteten Flächen mit Fett einschmieren, um Rostbildung zu vermeiden. Packen Sie das Getriebe in einer Kunststofffolie und lagern Sie es in einem Container. Die relative Luftfeuchte soll unter 50 % liegen.

Der Container muss geschützt gegen Regen und Schnee sein. Die Umgebungstemperatur sollte sich zwischen -5 bis + 60 ° C bewegen.

Ohne Verpackung:

-Die bearbeiteten Flächen mit Fett einschmieren, um Rostbildung zu vermeiden.

Falls keine Verpackung beMutterzt wird und das Getriebe ohne Verpackung gelagert werden soll, soll die Umgebungstemperatur zwischen +5 bis +60 °C liegen. Die Lagerung muss in einem geschlossenen Raum erfolgen. Die relative Luftfeuchte darf 50 % nicht überschreiten. Das Lager muss frei von Staub, Schmutz, sein. Regelmäßige Kontrolle sind erforderlich. Eine Lagerung sollte maximal 2 Jahre betragen.

Bei offener Lagerung gegen Beschädigungen schützen.

6- Getriebemontage

6.1- Vor Montagebeginn;

- Getriebe auf Transportschaden , bzw. auf Beschädigung während der Lagerung untersuchen. Bei Schäden bitte Kontakt mit YILMAZ REDUKTOR aufnehmen.
- Überprüfen ob alle erforderlichen Montageteile vorhanden sind. (z.B. Momentenstütze, Schrauben, Distanzscheiben, Distanzringe, Ölfüllung, Entlüftungsschrauben usw.)



- <u>Die Betriebsanleitung gilt allein nicht für 94/9/EC (ATEX) konforme Getriebe. Dieses Handbuch ist gültig für ATEX konforme Getriebe nur in Verbindung mit dem übergeordnetem ATEX Handbuch. Bei diesem Getriebe wird auf dem Typenschild Zone - Temperaturbereich usw. aufgedruckt.</u>

Standardgetriebe sind nicht für den EX Bereich zulässig.

Betriebsanleitung D Serie Überprüfung



6.2- Überprüfung der Wellenabmessung vor Montage

Тур	Durchmesser von Hohlwelle	Toleranz von Hohlwelle (H8)	Durchmesser von Abtriebswelle	Toleranz von Abtriebswelle (DIN748) Bis zu 50mm k6 Über 50mm m6	Durchmesser von Flansch- Zentrierungskante	Toleranz von Flansch- Zentrierungskante (g6)	
D172/173	30	+0.02 0	30	+0.02 0	80	-0,01 -0,03	
D272/273	35	+0.03	35	+0.02 0	86	-0,02 -0,04	
D282/283	40	+0.03	40	+0.02 0	110	-0,02 -0,04	
D372/373	45	+0.03	40	+0.02	110	-0,02 -0,04	
D472/473	50	+0.03	50	+0.02	130	-0,02 -0,04	
D572/573	60	+0.03	60	+0.03 +0.01	180	-0,02 -0,05	
D672/673	70	+0.03	70	+0.03 +0.01	180	-0,02 -0,05	
D772/773	90	+0.04 0	90	+0.04 +0.02	230	-0,02 -0,05	
D872/873	110	+0.04 0	110	+0.04 +0.02	250	-0,02 -0,05	
D972/973	120	+0.04 0	120	+0.04 +0.02	300	-0,02 -0,05	

6.3- Überprüfen von Umgebungstemperatur;

Die Umgebungstemperatur soll für Standardgetriebe zwischen +5 °C to +40 °C liegen. Bei Abweichungen Rücksprache nötig.

6.4- Überprüfung des Motorenanschlusses;

Die Standardgetrieben werden mit 230/400V, 50/60Hz AC bis zu 3 kW Motorleistung (einschließlich 3 kW) und 400/690 V 50/60 Hz über 3 kW geliefert. Diese Daten werden auf dem Typenschild von dem Motor benannt. Bei abweichender Spannung kontaktieren Sie YILMAZ REDUKTOR. Bei Getriebelieferungen ohne Motor, Mutterzen Sie die Anleitung der Motorlieferanten. Bitte auf folgende Schaltbilder achten.



<u>Bei falschem Anschluss oder falsch angelegter Spannung kann es zu Motorschaden führen.</u>


<u>^</u>



<u>Die Montage und Inbetriebnahme darf nur vom geschulten Fachpersonal durchgeführt werden.</u> Das Getriebe und der Drehstrommotor müssen beide getrennt geerdet werden.

Motor-Polzahl	Nennleistung bei 400V, 50Hz					
IVIOLOI-POIZAIII	230V (Δ)/400 V (Y)	400V (Δ)				
2 or 4	≦ 3 kW	≥ 4 kW				
6	≦ 2,2 kW	≥ 3 kW				
8	≦ 1,5 kW	≥ 2,2 kW				
Prinzip von Starten	Direkt	Direkt oder Υ/Δ				

Grundlegende Schaltpläne für Motoranschlüsse






Standardschaltbilder für Bremsmotoren




<u>Die Montage und Inbetriebnahme darf nur vom geschulten Fachpersonal durchgeführt werden.</u>

Das Getriebe und der Motor müssen beide getrennt geerdet werden.







Schnelle Bremsung (380 V)



Verzögerte Bremsung (24 V)



Schnelle Bremsung (24 V)



Betriebsanleitung D Serie Montage



6.5 Überprüfe die Montageposition

Die Einbaulage muss mit der auf dem Namenschild vorgegebene Einbaulage übereinstimmen. Bei Abweichungen nehmen Sie Kontakt mit YILMAZ REDUKTOR auf und fragen Sie, ob der Gebrauch in einer anderen Einbaulage zulässig ist.



Der Einsatz in einer vom Namenschild abweichende Einbaulage (ohne Genehmigung löscht automatisch die CE Konformität; außerdem erlöscht die Garantiepflicht des Herstellers. In dieser Betriebsanleitung angegebene Ölfüllmengen beachten.



Mischen Sie niemals synthetisches Öl mit Mineralöl. Es kann zu Zerstörung des Getriebes führen.

6.6 Verwenden Sie das Entlüftungsschraube

Entlüftungsschrauben brauchen nicht für M Serie unter normaler Betriebsbedingungen (30 °C Umgebungstemperatur, 8 Betriebsstunden pro Tag) verwendet werden. Unter schlechter Betriebsbedingungen soll Entlüftungsschraube (los beigelegt) verwendet werden. Diese sind nach Getriebemontage und vor Inbetriebnahme mit der an der höchsten Getriebestelle befindlichen Verschlussschraube zu tauschen.



Nicht alle möglichen Verschlussschraubengewinde sind bearbeitet.

Wird bei der Bestellung keine Einbaulage angegeben, erfolgt die Lieferung in der Standard "M1". Nur die Gewinde für die gewünschte Einbaulage sind dann bearbeitet.

6.7 Überprüfen der Ölfüllmenge

Bitte nehmen Sie die Einbaulagetabelle zur Hand und überzeugen Sie sich das der Ölstand entsprechend der Einbaulage korrekt ist. Falls der Ölstand unterhalb der richtigen Füllhöhe ist, nehmen Sie bitte zur Überprüfung einen Draht zur Hand. Der Ölstand darf max. 3 mm unterhalb der richtigen Füllhöhe stehen.

Bitte überzeugen Sie sich, das Sie das richtige Öl verwenden. Die erforderliche Ölfüllmenge und Ölviskosität finden Sie auch auf dem Namenschild.



Mischen Sie niemals synthetisches Öl mit Mineralöl. Es kann zu Zerstörung des Getriebes führen

6.8 Überprüfen Sie die Getriebewellen und die Anbauposition

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher das die Verbindungselemente frei von Schmutz und Öl sind. Die Abtriebswellen sind mit Anti-Korrosionsschutz-Öl gefettet. Entfernen Sie es mit einem marktüblichen Lösungsmittel. Es muss unbedingt vermieden werden, dass Lösungsmittel mit den Dichtringlippen und der Gehäuselackierung in Kontakt kommt.

6.9 Schutz vor abrasiver Umgebung

Sollte der Getriebemotor in einer schmutzigen und abrasiven Umgebung eingesetzt werden, überzeugen Sie sich, dass die Wellendichtringe gegen abrasive Mittel, sowie chemische Produkte und chemische Flüssigkeiten geschützt sind. Bitte schützen Sie die Getriebe und Wellendichtungen vor zusätzlichem Überdruck. Überdruck bewirkt, das Schutzpartikel (fester und flüssiger Art) über den Wellendichtring ins Getriebe eindringen und das Getriebe zerstören.

Sollten Getriebemotoren nicht vor auftretenden Überdruck , sowie abrasive Schmutzpartikel geschützt werden können, bitte Kontakt mit YILMAZ aufnehmen.

Betriebsanleitung

D Serie

Montage





Abrasives Mittel, chemische Flüssigkeiten, Über- und Unterdruck größer als 0,2 bar können zur Zerstörung von Wellendichtring 'Abtriebswelle oder Getriebe führen.

6.10 Überprüfen Sie die Zugänglichkeit der Öleinfüll- Ölstands und Ölauslassschrauben

Die Öleinfüll-, Entlüftungs- und Auslassschrauben müssen frei zugänglich für spätere Service-Arbeiten sein.

7- Mechanische Installation

Getriebe soll nur an der Stellen, die auf der Gehäuse dafür vorgesehen sind, montiert werden.



Alle Schrauben sind zu sichern (Locktide, Unterlegscheiben oder gleichwertig). Bei der Getriebemontage verhindern gesicherte Schrauben ein unerwünschtes Lösen während des Betriebes. Trotzt der richtige Installation der Getriebe mit Hilfe dieser Anleitung, soll sichergestellt werden, dass niemand wegen Lösen einer Schraube oder Defekt verletzt wird.



Sicherstellen Sie, dass die Befestigungen des Getriebes stabil sind, damit keine Schwingungen entstehen und dass es auf einer bearbeiteten Fläche ohne Verspannungen montiert werden kann. Bei Verwendung von Kettentrieben ist dieses wegen des Polygoneffektes besonders von der Bedeutung. Wenn es voraussichtlich zu Laststößen, länger dauernden Überlasten oder zu Blockierungen kommen kann, sind entsprechende Schutzelemente wie hydraulische Kupplungen, Rutschkupplungen usw. zu installieren. Überprüfen Sie die auftretenden Radial -und Axialbelastung. Diese dürfen die zulässigen Werte nicht überschreiten. Entnehmen Sie die zulässigen Werte aus dem Produktkatalog.



Sollte die Abtriebswelle oder Antriebswelle radial oder axial überlastet werden, kann es zu schwerwiegenden Getriebeschaden führen.

Verwenden Sie bei der Montage Schrauben mit der Qualität 8.8 oder besser.




<u>Schützen Sie alle drehende Teile vor möglicher Berührung. Drehende Maschinenteile können zur schweren Verletzungen führen.</u>

Für verschiedene Montageverfahren bitte auf Anweisungen auf der folgenden Seiten achten.




7.1- Montage von Kundenwelle mit Kanten

7.1.1- Trage mit einer Bürste Montagepaste auf.




7.1.2- Schrauben ziehen, wie unten dargestellt.






7.2- Ausbau von Kundenwelle ohne Kante

7.2.1- Ziehe die Schraube aus und entnehme die Teile wie unten dargestellt.




7.2.2 -Verwende Zubehör von YILMAZ für Ausbau und ziehe die Schrauben, wie unten dargestellt, um die Welle heraus zu ziehen.




CO COL

7.3- Ausbau von Kundenwelle mit Kante

7.3.1- Ziehe die Schraube aus und entnehme die Teile wie unten dargestellt.



7.3.2- Verwende Zubehör von YILMAZ für Ausbau und ziehe die Schrauben, wie unten dargestellt, um die Welle heraus zu ziehen.




Montage




7.4- Ausbau von Kundenwelle ohne Kante

7.4.1- Ziehe die Schraube aus und entnehme die Teile wie unten dargestellt.




7.4.2- Verwende Zubehör von YILMAZ für Ausbau und ziehe die Schrauben, wie unten dargestellt, um die Welle heraus zu ziehen.






7.5 Anziehdrehmomente von Welle




Тур	Schraube	Anziehdrehmoment [Nm]
D.172/173	M10	20
D.272/273	M12	20
D.282/283	M16	40
D.372/373	M16	40
D.472/473	M16	40
D.572/573	M20	80
D.672/673	M20	80
D.772/773	M24	200
D.872/873	M24	200
D.972/973	M24	200




7-6 Empfohlene Wellenabmessungen und Zubehör






Тур	s	u	e1	t1	М	d	d1	m1	f	b	b1	b2	b3	С	g	h	е	t
D.17	29.7	10	33	7.5	M12	30	29	36		89	50	20	19	1	M10	24	33	8
D.27	34.7	12	38	9.5	M16	35	34	43		114	65	27	22	1	M12	30	38	10
D.28	39.7	12	43	11.5	M20	40	39	50		124	69	28	27	2	M16	38	43	12
D.37	39.7	12	43	11.5	M20	40	39	50		138	75	35	28	2	M16	38	43	12
D.47	49.7	12	53.5	13.5	M20	50	49	60	5	165	87	41	37	3	M16	38	53.5	14
D.57	59.7	16	64	17.5	M24	60	59	75	5	188	101	44	43	3	M20	44	64	18
D.67	69.7	16	74.5	19.5	M24	70	69	85		248	115	78	55	4	M20	44	74.5	20
D.77	89.7	20	95	24.5	M30	90	89	110		287	140	83	64	4	M24	52	95	25
D.87	109.7	20	116	27.5	M30	110	109	130		347	165	98	84	4	M24	52	116	28
D.97	119.7	20	127	31	M30	120	119	140		434	185	130	119	4	M24	52	127	32

Anbau von Welle



Ausbau von Welle




Sechskantschraube (DIN ISO 4014 . DIN ISO 4017) (DIN ISO 8765)




7.7- Anbau von Kundenwelle mit Schrumpfscheibe

7.7.1- Lösen der Schrauben von Schrumpfscheibe





7.7.2- Verwende übliches Lösungsmittel zum Säubern von Öl und Schmutz auf der Welle und Schrumpfscheibe. Die Kontaktflächen sollen frei von Öl und Verschmutzung sein. Das Lösungsmittel soll auch von der Kontaktflächen entfernt werden.





7.7.3- Die Welle einschieben und die Schrauben wie unten dargestellt anziehen. Sicherstellen, dass es kein Abstand zwischen Kante der Schrumpfscheibe und Kante der Hohlwelle von Getriebe gibt.





- 1- Kundenwelle
- 2- Ring aus Bronze
- 3- Hohlwelle
- 4- Schrumpfscheibe


Тур	Schraube	Anziehdrehmoment [Nm]
D.1	M8	30
D.2	M8	30
D.3	M8	30
D.4	M8	30
D.5	M10	59
D.6	M10	59
D.7	M12	100
D.8	M14	160
D.9	M14	160

Betriebsanleitung D Serie Montage



7.8- Ausbau von Kundenwelle mit Schrumpfscheibe

7.8.1- Lösen der Schrauben von der Schrumpfscheibe und die Welle ausziehen.




D Serie


Montage



7.9 Montage von Getriebe mit Drehmomentstütze


7.9.1- Es gibt folgende Möglichkeiten zum Montieren von Getriebe mit Drehmomentstütze.







7.9.2- Montiere Drehmomentstütze, wie auf der folgenden Abbildung dargestellt.




1- Mutter	4- Gummi-Dämpfer	7- Schraube
2- Scheibe	5- Schrauben	
3- Ringscheibe	6- Verbindungsplatte	


D Serie

Montage



7.9.3- Für die Abmessungen zum Montieren von Drehmomentstütze siehe folgende Abbildungen.






Тур	d	b	b1	h
D.17.	8	19	38	158
D.27.	8	19	38	170
D.28.	8	19	38	198
D.37.	8	20	40	218
D.47.	12	22	44	278
D.57.	12	25	50	346
D.67.	14	30	60	395
D.77.	14	33	66	485
D.87.	16	35	70	550
D.97.	20	52,5	105	660

Betriebsanleitung D Serie Montage




7.10- Installation von Abtriebswelle

Verwende folgende Darstellung zum Montieren der Abtriebswelle.



7.11- Abtriebswelle richtig positionieren

Abtriebswelle soll möglichst nah an der Antriebsnabe angebracht werden, sodass die radiale Belastung möglichst nah am Getriebe einwirkt.




D Serie

Montage




7.12- Kupplungsmontage


7.12.1- Bitte achten Sie bei der Kupplungsmontage auf einen Luftspalt zwischen den beiden Wellen entsprechend den Angaben des Kupplungsherstellers.



7.12.2- Der bei der Kupplungsmontage der zulässige maximale axial Versatz ist aus dem Daten des Kupplungsherstellers zu entnehmen.



7.12.3- Der bei der Kupplungsmontage zulässige maximale Winkelverlägerung ist aus dem Daten des Kupplungsherstellers zu entnehmen.




Betriebsanleitung D Serie Wartung



8 - Wartung

Bei normalen Umgebungstemperaturen und Betriebsbedingungen sollen die Getriebe gemäß folgender Tabelle regelmäßig gewartet werden. (Zur Definition der normalen Betriebsbedingungen verweisen wir auf unseren Produktkatalog, Kapitel Getriebeauswahl.)

Prüfpunkte / Austa- usch	Alle 2000 Betriebsstun- den oder alle 6 Monate	Alle 4000 Betriebsstun- den	Alle10000 Betriebsstu den oder alle 3 Jahre	Alle 25000 Betriebs- stunde
Prüfen auf Ölauslauf	х			
Ölstand prüfen	х			
Wellendichtringe prüfen	х			
Prüfe den Gummipuffer	x (Wechsel wenn erforderlich)			
Lagergeräusche prüfen		x (Wechsel wenn erforderlich)		
Ölwechsel / Mineralöl			x (Wechsel wenn erforderlich)	
Ölwechsel / synth. Öl				x (Wenn nach Tabelle erforderlich)
Dichtungswechsel				х
Lagerfett wechsel				х
Lagerwechsel				х
Laufgeräusche prüfen				х





Bei normalen Betriebstemperaturen sollen 70 °C als Referenz genommen werden.

Serienmäßig werden die D Serie mit Mineralöl geliefert. Art des Schmierstoffes und Ölfüllmengen finden Sie in den folgenden Tabellen.

D Serie

Schmierung



9- Schmierung

9.1- Öltypen

Schmierstoff	DIN	Ambient Temp. [°C]	ISO VG	Aral	Beyond Petroleum	Castrol	Klüber Lubrication	Mobil	Shell	Total
	51517-3	Dip Lubrication		ARAL	bp	⊜ Castrol	KLÜBER LUBRICATION	Mobil		TOTAL
		0 +50	680	Degol BG 680	Energol GR-XP 680	Alpha SP 680	Klüberoil GEM 1-680 N	MobilZahnrad XMP 680	Omala 680	Carter EP 680
		-5 +4 5	460	Degol BG 460	Energol GR-XP 460	Alpha SP 460	Klüberoil GEM 1-460 N	MobilZahnrad XMP 460	Omala F460	Carter EP 460
Mineralöl	OLD.	-10 +40	320	Degol BG 320	Energol GR-XP 320	Alpha SP 320	Klüberoil GEM 1-320 N	MobilZahnrad XMP 320	Omala F320	Carter EP 320
	CLP	-15 +30	220	Degol BG 220	Energol GR-XP 220	Alpha SP 220	Klüberoil GEM 1-220 N	MobilZahnrad XMP 220	Omala F220	Carter EP 220
		-20 +20	150	Degol BG 150	Energol GR-XP 150	Alpha SP 150	Klüberoil GEM 1-150 N	MobilZahnrad XMP 150	Omala 150	Carter EP 150
		-25 +10	100	Degol BG 100	Energol GR-XP 100	Alpha SP 100	Klüberoil GEM 1-100 N	-	Omala 100	Carter EP 100
Lebensmittelöl	CLP NSF H1	-15 +25	320	-	-	Optileb GT 320	Klüberoil 4 UH1-320 N	Mobil SHC Cibus 320	Cassida Fluid GL-320	Nevastane SL 320
Biologisch abbau- bares Öl	CLP E	-25 + 40	320	-	-	Tribol BioTop 1418-320	Klübersynth GEM 2-320	-	-	Carter Bio 320
Mineral-Fett [-20 +120 Betriebstemperatur °C]			Aralub HL3	Energrease LS 3	Spheerol AP3	Centoplex 2 EP	Mobilux EP 3	Alvania RL3	Multis Complex EP 2	
Synthetische	es Fett [-30 .	+100 Betriebstemperatu	ır°C]	-	Energrease SY 2202	-	Petamo GHY 133 N	Mobiltemp SHC 100	Cassida RLS 2	Multis Complex SHD 220

9.2- Ölwechsel

Auf dem Namenschild können Sie erforderliche Ölfüllmenge finden.



- Mischen Sie niemals synthetisches Öl mit Mineralöl. Es kann zur Zerstörung des Getriebes führen.



<u>- Längerer intensiver Kontakt mit Öl kann zu Hautirritationen führen. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Öl und reinigen Sie gründlich die Haut vom Öl.</u>




- Heißes Öl kann zu Verbrühungen führen. Vermeiden Sie bei Ölwechsel Kontakt mit dem heißen Öl.

Montage




9.3 Montageposition



Angegebene Montagepositionen M1 bis M6 sind Vorgaben als Referenzposition von Getriebe. Montageflächen sind unverbindlich.

Angegebene Montagepositionen M1 bis M6 sind Vorgaben als Referenzposition von Getriebe. Montageflächen sind unverbindlich.




Schmierung



9.4 Ölverschlussschrauben und Ölmenge:

D Serie, Ölstand von 2-3 stufiger Getriebe:



Ölmengen (liter)


Тур	M1	M2	М3	M4	M5	М6
DR172	1.3	1.5	1.0	1.4	1.3	1.4
DR173	1.0	1.3	0.8	1.1	1.2	1.1
DR272	1.9	2.2	1.4	1.8	2.0	2.1
DR273	1.8	2.0	1.2	1.6	1.6	1.9
DR282	2.4	3.2	2.0	2.7	2.8	3.0
DR283	2.0	2.8	1.8	2.1	2.2	2.4
DR372	3.0	4.2	2.4	2.6	3.8	3.9
DR373	3.2	3.7	2.0	3.5	3.3	3.5
DR472	6.8	7.0	4.6	6.0	6.0	6.2
DR473	6.4	8.4	5.5	5.0	7.2	7.3
DR572	11.4	12.7	8.6	11.4	10.0	11.0
DR573	11.2	12.4	7.4	9.6	11.5	11.35
DR672	19.0	20.0	15.1	16.0	19.5	19.5
DR673	18.0	18.0	14.0	15.0	15.0	16
DR772	29.0	30.0	22.0	24.0	25.0	27.0
DR773	27.2	28.0	20.0	22.5	22.0	24.0
DR872	46.0	48.0	39.0	38.0	42.0	44.0
DR873	43.0	45.0	32.0	36.0	40.0	42.0
DR972	78.0	81.0	59.0	64.0	75.0	78.0
DR973	73.0	76.0	54.0	61.0	70.0	73.0

Symbole : lacktriangle : Ölauslass lacktriangle : Ölfüllung und Entlüftung lacktriangle : Ölstand

Schmierung



Ölverschlussschrauben und Ölmenge: D Serie, Ölstand von 4 stufiger Getriebe:



Ölmengen (liter)


Туре	M1 A / B	M2 A / B	M3 A / B	M4 A / B	M5 A / B	M6 A / B
DR474	6.4/ 0.7	6.5 / 0.7	4.3 / 0.7	5.0 / 0.7	7.0 / 0.7	7.0/ 0.7
DR574	11.2 / 1.5	12.4 / 1.5	7.4 / 1.5	9.6 / 1.5	11.5 / 1.5	11.5 / 1.5
DR674	18.0 / 4.0	18.0 / 4.0	14.0 / 4.0	15.0 / 4.0	16.5 / 4.0	17.0 / 4.0
DR774	27.2 / 4.0	28.0 / 4.0	20.0 / 4.0	22.5 / 4.0	27.0 / 4.0	27.0 / 4.0
DR874	43.0 / 6.0	45.0 / 6.0	32.0 / 6.0	36.0 / 6.0	43.0 / 6.0	43.0 / 6.0
DR974	73.0 / 4.0	76.5 / 4.0	54.0 / 4.0	61.0 / 4.0	73.0 / 4.0	73.0 / 4.0

▼ : Ölstand ∇ : Ölfüllung und Entlüftung Symbole : : Ölauslass

Schmierung



Ölverschlussschrauben und Ölmenge: D Serie, Ölstand von 5-6 stufiger Getriebe:



Ölmengen (liter)

Туре	M1 A / B	M2 A / B	M3 A / B	M4 A / B	M5 A / B	M6 A / B
DR275	1.8 / 0.4	2.0 / 0.6	1.2 / 0.5	1.6 / 0.6	1.9 / 0.5	1.6 / 0.5
DR276	1.8 / 0.35	2.0 / 0.5	1.2 / 0.5	1.6 / 0.55	1.9 / 0.4	1.6 / 0.4
DR285	2.0 / 0.4	2.8 / 0.6	1.8 / 0.5	2.1/ 0.6	2.4 / 0.5	2.2 / 0.5
DR286	2.0 / 0.35	2.8 / 0.5	1.8 / 0.5	2.1 / 0.5	2.4 / 0.4	2.2 / 0.4
DR375	3.2 / 0.4	3.7 / 0.6	2.0 / 0.5	3.5 / 0.6	3.5 / 0.5	3.3 / 0.5
DR376	3.2 / 0.35	3.7 / 0.5	2.0 / 0.5	3.5 / 0.5	3.5 / 0.4	3.3 / 0.4
DR475	6.4 / 0.65	8.4 / 0.95	5.5 / 0.7	5.0 / 0.95	7.3 / 0.7	7.2 / 0.7
DR476	6.4 / 0.6	8.4 / 0.8	5.5 / 0.7	5.0 / 0.8	7.3 / 0.65	7.2 / 0.65
DR575	11.2 / 1.2	12.4 / 2.1	7.4 / 2	9.6 / 2.1	11.35 / 1.4	11.5 / 1.4
DR576	11.2 /1.1	12.4 / 2	7.4 / 1.9	9.6 / 2	11.35 / 1.3	11.5 / 1.3
DR675	18.0 / 1.2	18.0 / 2.1	14.0 / 2	15.0 / 2.1	16 / 1.4	15.0 / 1.4
DR676	18.0 / 1.1	18.0 / 2	14.0 / 1.9	15.0 / 2	16 / 1.3	15.0 / 1.3
DR775	27.2 / 2	28.0 / 3.4	20.0 / 3.1	22.5 / 3.4	24.0 / 2.8	22.0 / 2.8
DR776	27.2 / 1.9	28.0 / 3.3	20.0 / 3	22.5 / 3.3	24.0 / 2.6	22.0 / 2.6
DR875	43.0 / 2	45.0 / 3.4	32.0 / 3.1	36.0 / 3.4	42.0 / 2.8	40.0 / 2.8
DR876	43.0 / 1.9	45.0 / 3.3	32.0 / 3.0	36.0 / 3.3	42.0 / 2.6	40.0 / 2.6
DR975	73.0 / 4.5	76.0 / 8.0	54.0 / 7.5	61.0 / 8.0	73.0/ 5.5	70.0 / 5.5
DR976	73.0 / 4.0	76.0 / 7.6	54.0 / 7.0	61.0 / 7.6	73.0 / 5.0	70.0 / 5.0

Symbole : lacktriangle : Ölauslass lacktriangle : Ölfüllung und Entlüftung lacktriangle : Ölstand

Betriebsanleitung D Serie Anleitung für Fehlerbehebung



10- Anleitung für Fehlerbehebung



Alle unteren Anweisungen müssen von fachlich ausgebildeten Mechaniker oder Elektriker durchgeführt werden. Vor irgendeine Änderung am Getriebe soll YILMAZ REDUKTOR informiert werden. Nur Ölauswechsel kann ohne Rücksprache durchgeführt werden. Alle Änderungen oder Durchführungen ohne die Kenntnis von YILMAZ REDUKTOR sind eigene Risiko. YILMAZ REDUKTOR übernimmt keine Verantwortung.

ID	Problem	Beobachtung	Lösung
001	Getriebe läuft nicht an.	Man hört kein Geräusch und die Welle dreht sich nicht. Es wird kein Treiber oder Frequenzumformer verwendet.	Bitte die Spannungsversorgung und Frequenz des Motors kontrollieren. Diese Werte sollen entsprechend dem Namensschild von Getriebe sein. Untersuche die Betriebsanleitung des Motorherstellers. Wenn das Getriebe weiter nicht läuft, ID 100 folgen.
002	Getriebe läuft nicht an.	Man hört kein Geräusch und die Welle dreht sich nicht. Es wird Frequenzumformer oder Treiber verwendet.	Bitte die Betriebsanleitung von Frequenzumformer oder Motortreiber durchlesen. Kontrolliere den Motor durch Anschließen den Motor direkt mit Versorgungsspannung, um festzulegen, ob das Problem an der Umformer liegt. Wenn das Getriebe weiter nicht läuft, ID 001 folgen.
003	Getriebe läuft nicht an.	Man hört Geräusche aber Motor- und Getriebewelle drehen sich nicht.Es wird kein Frequenzum- former, Treiber oder Motorbremse ver- wendet.	Bitte die Versorgungsspannung und Frequenz der Elektrizität kontrollieren. Diese Werte sollen entsprechend dem Namensschild von Getriebe sein. Untersuche die Betriebsanleitung des Motorherstellers. Immer noch das gleiche Problem, die Belastung ist zu hoch für das gewählte Getriebe. Trenne das Getriebe von der Belastung. Wenn der Motor läuft, ist das Anfangsmoment nicht genügend und man braucht höhere Motorleistung. Bei Motoren mit Einzelphase kontrolliere auch Anfangskondensator und Betriebskondensator. Wenn nichts weiter hilft, ID 100 folgen.
004	Getriebe läuft nicht an.	Man hört Geräusche aber Motor- und Getriebewelle drehen sich nicht. Es wird Frequenzumformer oder Treiber verwen- det.	Bitte die Betriebsanleitung von Frequenzumformer oder Motortreiber durchlesen. Um die Fehlerquelle festzulegen, trenne den Motor von dem Umformer oder Treiber. Den Motor direkt mit Betriebsspannung entsprechend dem Namensschild von Getriebe versorgen. Wenn immer noch keine Verbesserung , ID 100 folgen.
005	Getriebe läuft nicht an.	Man hört Geräusche aber Motor- und Getriebewelle drehen sich nicht. Es wird Motorbremse ver- wendet.	Bitte die Versorgungsspannung und Frequenz der Elektrizität kontrollieren. Diese Werte sollen entsprechend dem Namensschild von Getriebe sein. Untersuche die Betriebsanleitung des Motorherstellers. Sei sicher, dass die Bremse in Ordnung ist. Untersuche die Betriebsanleitung der Motorbremse. Wenn die Bremse von YILMAZ REDUKTOR gesendet wird, untersuche die Anleitung für die richtige Kabelverbindung. Wenn keine Lösung erhalten, die Bremse einzeln mit Spannung versorgen, zum Beispiel mit 198V DC. Man soll ein Klickgeräusch hören, also die Bremse ist geöffnet. Wenn man dieses Geräusch nicht hört, ist die Bremse oder Gleichrichter beschädigt .Wenn man das Klick hört, ist die Bremse nicht defekt. Bei aktiver Bremse soll das Motor entsprechend dem Schild des Motors mit Spannung versorgt werden. Wenn das Problem immer noch besteht, kann das Motor für die Belastung überdimensioniert. Gehe zu 003.

Anleitung für Fehlerbehebung



ID	Problem	Beobachtung	Lösung
006	Getriebe läuft bei der niedrigen Geschwin- digkeiten und Frequenzen nicht an.	Es wird Frequenzum- former verwendet.	Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist Frequenz des Motors auch niedrig. Für niedrige Frequenzen soll die Parameter von Motor und Umformer optimiert werden. Wirkungsgrad des Getriebes kann bei niedrigen Geschwindigkeiten sehr viel unterscheiden. Besonders bei Schneckenradgetrieben. Das empfohlene Frequenzbereich ist 20-70 Hz für Schneckenradgetriebe 10-70 Hz für Stirnradgetriebe. Verwende mehr Motorleistung und besseres Frequenzumformer oder ändere die Übersetzung des Getriebes um in empfohlenem Frequenzbereich zu arbeiten.
007	Getriebe läuft morgens oder nach der langen Pause nicht an.	Umgebungstempera- tur ist unter 5 °C.	Das Öl entspricht nicht zu den Betriebsbedingungen. Öl mit weniger Viskosität auswählen. Siehe die Betriebsanleitung für richtige Ölauswahl. Verwendung von Getriebe bei Höheren Umgebungstemperaturen ist eine andere Lösung. Wenn das Problem weiter besteht, wähle ein Motor mit höherer Leistung.
008	Getriebe ist zu heiz.	Es wird warmes Getriebe unter 40 °C Umgebungstempera- tur verwendet.	Bei der Vollbelastung Oberflächentemperatur des Getriebes messen. Wenn die Temperatur unter 80 °C ist, ist es in Ordnung. Alle mit ATEX zertifizierten Getrieben sind so ausgelegt, dass sie unter 120 °C betrieben werden können. Wenn die Umgebungstemperatur mit ATEX über 120 °C ist, den Betrieb unbedigt abschalten und Kontakt mit YILMAZ REDUKTOR aufnehmen. Wenn ein Getriebe ohne ATEX Zertifizierung über 80 °C Umgebungstemperatur betrieben wird, kontrolliere Schmierungsart und Ölmenge entsprechend der Montageposition. Lese Montageposition auf dem Namenschild des Getriebes. Wenn es nicht mit der aktuelle Montageposition stimmt, gehe zu ID 100.
009	Getriebe ist zu heiz.	Es wird Stirnradge- triebe unter 40 °C Umgebungstempera- tur verwendet.	Bei der Vollbelastung Oberflächentemperatur des Getriebes messen. Wenn die Temperatur unter 80 °C ist, ist es in Ordnung. Alle mit ATEX zertifizierten Getrieben sind so ausgelegt, dass sie unter 120 °C betrieben werden können. Wenn die Umgebungstemperatur mit ATEX über 120 °C ist, den Betrieb unbedigt abschalten und Kontakt mit YILMAZ REDUKTOR aufnehmen. Wenn ein Getriebe ohne ATEX Zertifizierung über 80 °C Umgebungstemperatur betrieben wird, kontrolliere Schmierungsart und Ölmenge entsprechend der Montageposition. Lese Montageposition auf dem Namenschild des Getriebes. Wenn es nicht mit der aktuelle Montageposition stimmt, gehe zu ID 100.
010	Getriebe ist zu heiz.	Umgebungstempera- tur ist über 40 °C.	Standard Getrieben sind für Umgebungstemperaturen unter 40°C ausgelegt. Wenn die Umgebungstemperatur über 40 °C ist, soll Sonderlösungen angewendet werden. Bitte mit YILMAZ REDUKTOR Kontakt aufnehmen.
011	Getriebe ist zu laut.	Das Geräusch ist regelmäßig und kontinuierlich.	Überprüfe sich bewegende Teile für das Geräusch. Trenne das Getriebe von der Belastung. Wenn das Geräusch auch in diesem Fall hörbar, dann ist das Lager des Getriebes oder Motors defekt. Lager auswechseln. Gehe zu ID 100.
012	Getriebe ist zu laut.	Das Geräusch ist zufällig.	Überprüfe sich bewegende Teile für das Geräusch. Trenne das Getriebe von der Belastung. Wenn das Geräusch auch in diesem Fall hörbar, kann es Partikel im Öl des Getriebes geben. Wechsele das Öl und untersuche das Öl. Wenn im Öl Metallpartikeln beobachtet, ist das Getriebe beschädigt. Gehe zu ID 100.

Betriebsanleitung D Serie Anleitung für Fehlerbehebung



ID	Problem	Beabachtung	Lösung
013	Getriebe ist laut.	Regelmäßige Klopf- geräusch.	Kontrolliere sich bewegende Teile für das Geräusch. Trenne das Getriebe von der Belastung. Wenn man das Geräusch weiter hört, ist eine von den Zahnräder defekt. Folge ID 100.
014	Getriebe ist laut.	Regelmäßige Ge- räuscherhöhung und -senkung	Überprüfe die Elemente an der Ausgangswelle nach Rundlauf. Trenne das Getriebe von der Belastung. Wenn man das Geräusch weiter hört, hat eine von den Zahnräder Rundlauffehler. Folge ID 100.
015	Getriebe ist laut.	Getriebe mit Motor- bremse hat Geräu- sche, die von der Bremse unregelmä- ßig kommen.	Niedrige zufällige Klickgeräusch kann von der Bremsscheibe kommen, was in Ordnung ist. Wenn das Geräuschpegel aber zu hoch ist, kann die Bremse defekt sein oder soll die Luftspalte der Bremsscheibe eingestellt werden.
016	Getriebe ist laut.	Es wird Frequenz- umformer verwendet und Lärmstufe ändert sich entsprechend der Geschwindigkeit.	Die Parameter des Frequenzumformer nicht für die verwendete Frequenzbereich oder Motor optimiert. Die Betriebsanleitung des Umformers durchlesen. Wenn das Problem weiter existiert, die Übersetzung des Gertiebes ändern. Folge ID 100.
017	Öl kommt heraus.	Öl kommt an der Dichtung heraus.	Wenn die Umgebungstemperatur über 40 °C ist oder die Betriebsdauer ohne Pause über 16 Stunden ist, tausche die oberste Ölverschluss mit der Entlüftungsschraube. Lese diese Anleitung für die Entlüftung durch. Wenn es auch nicht hift, kann die Dichtung beschädigt sein. Folge ID 100.
018	Öl kommt heraus.	Öl kommt an der Öl- anschluss heraus.	Wenn eine Lüftungsschraube verwendet wird, überprüfe die Position dieser Schraube. Bei jeder Montageposition soll die Schraube an der oberste Stelle sein. Die Schraube ist manchmal nicht dicht genug. Es gibt einige Teilchen unter dem Gummioberfläche der Schraube. Säubere und montiere den Schraube. Wenn das Problem weiter auftrifft, gehe zu ID 100.
019	Öl kommt heraus.	Öl kommt von der Gehäuse heraus.	Finde die Stelle, wo das Öl herauskommt. Es kann sein, dass das Öl aus der Dichtung oder Entlüftung herauskommt aber über die Gehäuse fließt. Wenn es der Fall ist, gehe zu ID 018/019. Wenn man sicher ist,dass das Öl von der Gehäuse, dann hat die Gehäuse Mikroriss. Gehe zu ID 100.
020	Öl kommt heraus.	Öl kommt von dem Deckel heraus.	Die Dichtung unter dem Deckel beschädigt. Den Deckel abnehmen und die Dichtung tauschen. Montiere den Deckel und befestige die Deckelschrauben . Wenn das Problem nicht gelöst, gehe zu ID 100.
021	Getriebe hat regelmäßiges Rundlauffeh- ler.	Es wird Drehmo- mentstütze verwen- det.	Das Rundlauffehler des Getriebes entstheht durch das Rundlauffehler der Verbindungsstelle und der Luftspalt zwischen Welle und Nabe bei der Passung. Es hat keine negative Einflüsse auf das Getriebe falls man keine Drehmomentstütze verwendet.
022	Getriebe hat zufälliges Rundlauffeh- ler.	Es wird Drehmo- mentstütze verwen- det.	Das Rundlauffehler des Getriebes entstheht durch das Rundlauffehler der Verbindungsstelle und der Luftspalt zwischen Welle und Nabe bei der Passung. Überprüfe die Welle-Nabe-Passungstoleranzen. Es hat keine schlechte Folgen auf das Getriebe falls man keine Drehmomentstütze verwendet.
023	Motor ist zu heiz.	Motorstrom ist über sein Nennstrom.	Die Motorleistung ist nicht genug oder Überbelastung des Getriebes ist möglich. Motor kann defekt sein. Gehe zu ID 100.
	1	l .	I .

D Serie

Anleitung für Fehlerbehebung



ID	Problem	Beobachtung	Lösung
024	Motor ist zu heiz.	Umgebung ist staubig.	Wenn externe Lüfter beMutterzt wird, überprüfe die Funktio- nalität. Kontrolliere Lüfternabe und Motorrippen. Während der Verwendung von Frequenzumformer bei niedrigen Geschwin- digkeiten, wird externe Lüfter benötigt. Gehe zu ID 100.
025	Motor läuft aber Getriebe- welle dreht sich nicht.	Es kommt Reibungsge- räusch.	Einige Elemente (Zahnrad, Schlüssel) kann defekt sein. Gehe zu ID 10.
026	Getriebegehäuse ist defekt.	Sie verwenden Kettenan- trieb oder Ritzel.	Radiale Belastung oder Polygoneffekt an der Kette kann eine Zerstörung verursacht haben. Überprüfe, ob Montageschrauben gelöst sind oder Befestigungsboden genug fest ist. Kontrolliere den Durchmesser des Kettenantriebes und die maximal zulässige radiale Belastung. Überprüfe die Position des Ausgangselements. Gehe zu ID 100.
027	Ausgangswelle ist defekt.	Sie verwenden Kettenan- trieb oder Ritzel.	Radiale Belastung oder Polygoneffekt an der Kette kann eine Zerstörung verursacht haben. Überprüfe, ob Montageschrauben gelöst sind oder Befestigungsboden genug fest ist. Kontrolliere den Durchmesser des Kettenantriebes und die maximal zulässige radiale Belastung. Überprüfe die Position des Ausgangselements. Gehe zu ID 100.
028	Getriebe hält zu spät an.	Es wird Motorbremse verwendet.	Überprüfe die Verkabelung der Motorbremse. Es gibt zwei unterschiedliche Verkabelungsarten. Standard gelieferte Getrieben werden mit verspäteter Bremsung. Für plötzliche Bremsung kontrolliere die Verkabelung.
029	Getriebe fängt zu spät an.	Es wird Motorbremse verwendet.	Für schnelle Reaktion von großen Bremsen (über 100 Nm), wird Schocktransformatoren benötigt. Diese Transformatoren sind bei YILMAZ REDUKTOR erhältlich. Gehe zu ID 100.
100	Wartung erforderlich.	Eigenständig keine Lösung gefunden.	Bitte Kontakt mit YILMAZ REDUKTOR aufnehmen. Die Kontaktdaten können auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung gefunden werden. Die Änderung vom mechanischen Teile kann nur von YILMAZ REDUKTOR oder mit der Zustimmung von YILMAZ REDUKTOR durchgeführt werden. Irgendeine Änderung ohne Zustimmung von YILMAZ REDUKTOR macht die Garantie ungültig. YILMAZ REDUKTOR übernimmt keine Verantwortung.

11- Entsorgung

Wenn das Getriebe entsorgt werden muss, siehe diese Anleitung hier. Wenn man irgend eine Frage über Entsorgungsmethoden hat, bitte Kontakt mit uns aufnehmen .

11.1- Entsorgung von Öl

Schmiermittel sind sehr schädliche Stoffe, die das Erde und Wasser verschmutzt. Sammle das Öl in entsprechenden Behälter und entsorge nach nationalen Richtlinien.

11.2- Entsorgung von Dichtung

Trenne die Dichtungen vom Getriebe und säubere. Entsorge die Dichtungen als Verbundmaterial.

11.3- Entsorgung von Metall

Wenn möglich, trenne das Getriebematerial zu Eisen, Aluminium, und Nichtferromagnetische Schwermetall. Entsorgung nach nationalen Richtlinien durchführen.

Anhang



Garantiebedingungen:

- 1. Getriebemotoren und Getriebe sind unter Garantieschutz für zwei Jahren außer elektrischem Motor. Für Garantie des Motors siehe die Anleitung oder die Deklaration des Motorherstellers. Die Garantie ist nur dann gültig, wenn die Getriebe nach dieser Anleitung angebaut, betrieben und unter vorgegebenen Betriebsbedingungen betrieben wird.
- 2. Garantiezeitraum beginnt von dem Datum der Inbetriebnahme auf dem Garantieunterlagen und dauert 2 Jahren. Wenn das Datum von Inbetriebnahme mehr als 3 Monaten später als Rechnungsdatum ist, ist das Gesamtgarantiezeitraum mit 27 Monaten beginnend von Rechnungsdatum begrenzt. Wenn die Garatieunterlagen nach der Inbetriebnahme nicht zu unserer Firma gesendet wird, ist das Gesamtgarantiezeitraum mit 24 Monaten nach der Rechnungsdatum begrenzt.
- 3. Irgend ein Zeitraum während Garatiezeitraum verbracht für Service, Reperatur oder Austausch wird zu Gesamtgarantiezeitraum addiert.
- 4. Wenn das Produkt während der Garantiezeitraum wegen Herstellungsfehler oder Zusammenbaufehler ausfällt, wird das Produkt kostenlos repariert.
- 5. Wenn das Produkt während der Garantiezeitraum wegen Herstellungsfehler oder Zusammenbaufehler ausfällt und es ist nicht möglich, das Produkt zu reparieren, nach dem Bericht von unserem Service-Abteilung das Produkt wird mit der Neue getauscht. Die entstandene Schaden werden aber nicht ersetzt.
- 6. Kunde muss Hersteller informieren, wenn die Probleme nach dem Reparatur oder Inbetriebnahme des reparierten Produkt weiter geht.
- 7. Kosten, die wegen stehengebliebene Produktion oder Verletzungen an der Kundenseite entstehen, ist mit dieser Garantie nicht bedeckt.

YILMAZ REDUKTOR San. ve Tic. A.S.

Hauptsitz: Maltepe Gumussuyu Cad. Bestekar Medeni Aziz Efendi Sok. No:54

34020 Topkapi / Istanbul / TURKEI

Tel.: +90 (0) 212 567 93 82/83 , Fax: +90 (0) 212 567 99 75 Fabrik : YILMAZ REDUKTOR Sanayi ve Ticaret A.S.

ATATÜRK Mah. Lozan Cad. No:17 34522 Esenyurt / Istanbul / TURKEI

Tel.: +90 (0) 212 886 90 01 (8 Linie), Fax: +90 (0) 212 886 54 57



Warranty Decleration and Instruction Manual Receipt Form

YILMAZ REDUKTOR products are **warranted for 2 (Two) years** covering all parts and materials used in products and their production errors unless they are started-up and used according our service manual and is not modified or disassembled without an acknowledgement from our company.

The warranty covers all costs like repair, service, spare parts etc. and no charge will be asked under any name. The time for repair, service will be added to the warranty time.

For detailed warranty conditions please refer the back side of this page.

Serial No:

Type:

Manufacturer:

Company: YILMAZ REDUKTOR Sanayi ve Ticaret A.S.

Head Office: Maltepe Gumussuyu Cad. Bestekar Medeni Aziz Efendi Sok. No:54

P.K.34020 Topkapi/Istanbul-TURPassfeder

Phone: +90 (0) 212 567 93 82/83, Fax: +90 (0) 212 567 99 75

Factory: Ataturk Mah. Lozan Cad. No: 17 P.K.:34522 Kırac-Esenyurt-Istanbul/TUR-

Passfeder

Phone: +90 (0) 212 886 90 00 - PBX 10lines , Fax: +90 (0) 212 886 54 57

Stamp and Signature

Supplier / End User:

With signing this part and sending this back to our company your warranty period will be started and you are accepting that you have received the operating instruction of the product.

Name:

Billing Date/ Bill No.: Start-Up Place / Date: Address:

Phone - Fax

Supplier/ End User Stamp and Signature

Kontakt für Service:

Haupt-Service-Punkt: YILMAZ REDUKTOR A.S.

Atatürk Mah. Lozan Cad. No:17 34522 Esenyurt / Istanbul / TURKEI

Tel.: +90 (0) 212 886 90 01 - 6 Linie , Fax: +90 (0) 212 886 54 57

Hauptsitz:

Tel.: +90 (0)212 567 93 82 (2 Linie),

+90(0) 212 567 06 03,

+90(0) 212 567 40 78

+90(0) 212 567 04 11

+90(0) 212 567 45 07

+90(0) 212 567 00 70

Fax: +90(0) 212 567 99 75 E-mail: yilmaz@yr.com.tr

web: www.yr.com.tr

Fabrik:

Tel.: +90(0) 212 886 90 01 (8 Linie)

+90(0) 212 886 50 43

+90(0) 212 886 50 44

+90(0) 212 886 52 82

Fax: +90 (0) 212 886 54 57

E-mail: yilmaz@yr.com.tr

web: www.yr.com.tr

Service für Ausland:

Bitte Kontakt mit oben genanntem Haupt-Service-Punkt aufnehmen. Sie werden zu nahem Service-Punkt weitergeleitet.